

INDICE ALFABETICO

	RM627	RM702	RM805
A			
ABBREVIAZIONI USATE IN QUESTO MANUALE (TERMINOLOGIA)	IN-36	IN-38	IN-38
ALBERO DI ENTRATA (VF3BM)		TR-24	
ALBERO DI USCITA			MT-6
ALBERO DI USCITA POSTERIORE (VF3BM)		TR-19	
AMPLIFICATORE DEL RISCALDATORE (Con riscaldatore a giunto viscoso)			AC-10
ARIA CONDIZIONATA (PREPARAZIONE)		PP-24	PP-14
ARIA CONDIZIONATA (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)		SS-15	SS-9
ARPIONISMO DI BLOCCAGGIO PER LO STAZIONAMENTO		AT-5	
B			
BULLONI STANDARD (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)		SS-1	SS-1
C			
CABLAGGIO E CONNETTORI	RS-48		
CAMBIO AUTOMATICO (DIAGNOSI)		DI-1	
CAMBIO AUTOMATICO (PREPARAZIONE)		PP-1	
CAMBIO AUTOMATICO (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)		SS-4	
CAMBIO MANUALE (R150F, R151F) (PREPARAZIONE)			PP-1
CAMBIO MANUALE (R150F, R151F) (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)			SS-4
CARROZZERIA (PREPARAZIONE)	PP-9	PP-20	
CARROZZERIA (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)	SS-6	SS-13	
CINGHIA DI TRASMISSIONE			AC-1
COME ESEGUIRE LA RICERCA GUASTI NEI SISTEMI CONTROLLATI DA ECU	IN-21	IN-22	IN-22
COME PROCEDERE ALLA RICERCA GUASTI (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-1		
COME PROCEDERE ALLA RICERCA GUASTI NEI SISTEMI CONTROLLATI DA ECU	IN-20		
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI			IN-23
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-1	
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (COME ESEGUIRE LA RICERCA DEI GUASTI NEI SISTEMI CONTROLLATI DA ECU)		IN-23	
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-235	
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-278	DI-35
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-182	
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-8
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-84	DI-1
COME PROCEDERE CON LA RICERCA GUASTI (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-258	

COME UTILIZZARE LA TABELLA DI DIAGNOSI E LA PROCEDURA DI CONTROLLO (COME ESEGUIRE LA RICERCA DEI GUASTI NEI SISTEMI CONTROLLATI DA ECU)	IN-31	IN-33	
COME UTILIZZARE LA TAVOLA DI DIAGNOSI E PROCEDURA DI VERIFICA			IN-33
COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE	IN-1	IN-1	IN-1
COMMUTATORE DI ACCENSIONE E INTERRUTTORE DI AVVERTENZA DI SBLOCCAGGIO DELLA CHIAVE		BE-1	
COMPLESSIVO CORPO VALVOLE (1KZ-TE)		AT-1	
COMPLESSIVO DEL TRANSFER (VF3BM)		TR-1	
COMPLESSIVO DI CONTROLLO ARIA CONDIZIONATA (A/C automatica)		AC-29	
CONTROLLI PRELIMINARI (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-4	
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-237	
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-280	DI-37
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-184	
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-10
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-3		
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-86	
CONTROLLI PRELIMINARI (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-260	
CONTROLLO DEI CIRCUITI (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)			DI-47
CONTROLLO DEI CIRCUITI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-19
CONTROLLO DEI CIRCUITI (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-14		
CONTROLLO DEI CIRCUITI GUASTI (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)			DI-5
CONTROLLO DELL'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-2		
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-3	
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-236	
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-279	DI-36
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-183	
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-9
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-85	
CONTROLLO PER L'ANALISI DEL PROBLEMA DEL CLIENTE (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-259	
CORPO DELLA POMPA OLIO (VF3BM)		TR-13	
CRISTALLO PORTELLONE POSTERIORE	BO-6		
DIFFERENZIALE CENTRALE (VF3BM)		TR-26	
F			
FLUIDO FRENI		BR-1	
FRENI (PREPARAZIONE)		PP-13	PP-5

FRENI (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)		SS-11	SS-6
G			
GANCIO DI RIMORCHIO	BO-32		
GRUPPO AIRBAG DEL PASSEGGERO ANTERIORE	RS-25		
GRUPPO ANTERIORE DI RAFFREDDAMENTO (A/C automatica)		AC-3	
GRUPPO ANTERIORE DI RISCALDAMENTO (A/C automatica)		AC-12	
GRUPPO DEL CAMBIO MANUALE			MT1
GRUPPO DI VENTILAZIONE (A/C automatica)		AC-16	
GRUPPO POSTERIORE DI RAFFREDDAMENTO (A/C automatica)		AC-7	
GRUPPO SENSORE AIRBAG	RS-38		
I			
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO E NUMERO DI SERIE DEL MOTORE (INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE)	IN-3		
IMBOTTITURA DEL VOLANTE E CAVO A SPIRALE	RS-11		
IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO (PREPARAZIONE)	PP-7	PP-18	PP-11
IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)	SS-5		
INFORMAZIONI GENERALI			IN-1
INFORMAZIONI GENERALI			IN-22
INFORMAZIONI GENERALI			IN-4
INFORMAZIONI GENERALI (COME ESEGUIRE LA RICERCA DEI GUASTI NEI SISTEMI CONTROLLATI DA ECU)	IN-20	IN-22	
INFORMAZIONI GENERALI (COME UTILIZZARE QUESTO MANUALE)	IN-1	IN-1	
INFORMAZIONI GENERALI (ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE)	IN-4	IN-4	
INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE	IN-3	IN-3	IN-3
INGRANAGGIO PLANETARIO (VF3BM)		TR-30	
INTERRUTTORE DEL RISCALDATORE ELETTRICO			AC-11
ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE	IN-4	IN-4	IN-4
L			
LIQUIDO DEL SERVOSTERZO (1KD-FTV)			SR-1
N			
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO E NUMERO DI SERIE DEL MOTORE (INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE)		IN-3	IN-3
P			
PANNELLO STRUMENTI	BO-10	BO-14	BE-1
PARABREZZA	BO-1		
PARAOILIO (VF3BM)		TR-33	
PARAURTI ANTERIORE		BO-1	
PEDALE DEL FRENO		BR-6	
PER TUTTI I VEICOLI	IN-8	IN-9	IN-9
PIANTONE DELLO STERZO NON INCLINABILE	SR-1		
POMPA A PALETTE DEL SERVOSTERZO (1KD-FTV)			SR-4
PORTE ANTERIORI		BO-2	
PORTE POSTERIORI		BO-8	
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-18	
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-241	
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-191	
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-16
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE)	DI-11		

(DIAGNOSI)			
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-95	
POSIZIONE DEI PARTICOLARI (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-264	
PRECAUZIONI (PER TUTTI I VEICOLI)	IN-8	IN-9	IN-9
PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA (Tipo elettrico)	BO-23		
PUNTI DI SOLLEVAMENTO E SUPPORTO DEL VEICOLO (ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE)	IN-7		IN-8
R			
RELÉ EXTRA-HI (A/C automatica)		AC-27	
RELÉ EXTRA-HI (per A/C posteriore)		AC-28	
RELÉ FRIZIONE ELETTROMAGNETICA (A/C automatica)		AC-26	
RISCALDATORE A GIUNTO VISCOSO E FRIZIONE ELETTROMAGNETICA			AC-2
RULLO DENTATO CONDOTTO (VF3BM)		TR-17	
S			
SEDILI POSTERIORI DI SECONDA FILA (No.2)	BO-18		
SEDILI POSTERIORI No.1 (Tipo separato)		BO-22	
SEDILI POSTERIORI No.1 (Tipo separato: lato doppio)		BO-38	
SEDILI POSTERIORI No.1 (Tipo separato: lato singolo)		BO-31	
SENSORE AIRBAG ANTERIORE	RS-43		
SENSORE DI TEMPERATURA ABITACOLO (A/C automatica)		AC-24	
SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTALE (A/C automatica)		AC-25	
SENSORE SOLARE (A/C automatica)		AC-23	
SERVOFRENO IDRAULICO		BR-8	BR-1
SERVOMOTORE DI USCITA DELL'ARIA (A/C automatica)		AC-22	
SISTEMA ALZACRISTALLI ELETTRICO		BE-35	
SISTEMA COMANDO SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI		BE-52	
SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA) (DIAGNOSI)		DI-235	
SISTEMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI BORDO	BE-1		
SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA (DIAGNOSI)		DI-278	DI-35
SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA		AC-1	
SISTEMA DELLE LUCI ANTERIORI E POSTERIORI		BE-6	
SISTEMA DELLE LUCI FENDINEBBIA		BE-8	
SISTEMA DI COMANDO DELLA CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLE PORTE	BE-16	BE-37	
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA) (DIAGNOSI)		DI-182	
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA (DIAGNOSI)			DI-8
SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE (DIAGNOSI)	DI-1		
SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE (PREPARAZIONE)	PP-4		
SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)	SS-4		
SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO (DIAGNOSI)		DI-84	DI-1
SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE			BE-11
SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)		BE-54	
SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE) (DIAGNOSI)		DI-258	
SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (Eccetto 5VZ-FE)		BE-56	
SISTEMA SRS AIRBAG	RS-1		
SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO E POSIZIONI DI SUPPORTO (ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE)		IN-8	

STERZO (PREPARAZIONE)	PP-1		PP-9
STERZO (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)	SS-1		SS-7
STRUMENTAZIONE ACCESSORIA	BE-13	BE-25	
STRUMENTO COMBINATO	BE-6	BE-11	
T			
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-17	
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-240	
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-284	DI-41
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-190	
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-9		
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-92	DI-2
TABELLA DEI CODICI DIAGNOSTICI DI GUASTO (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-263	
TABELLA DEI SINTOMI DEI GUASTI (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-13		
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-24	
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-243	
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-288	DI-45
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-193	
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-100	
TABELLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-266	
TAVOLA DEI SINTOMI DI GUASTO (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-18
TERMINALI DELLA ECU (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-20	
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-242	
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-285	DI-42
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-192	
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-17
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE) (DIAGNOSI)	DI-12		
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-96	
TERMINALI DELLA ECU (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-265	
TERMINOLOGIA	IN-36	IN-38	IN-38
TRANSFER (VF3BM) (PREPARAZIONE)		PP-6	
TRANSFER (VF3BM) (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)		SS-8	
TRANSISTOR DI POTENZA (per A/C anteriore)		AC-20	
TRANSISTOR DI POTENZA (per A/C posteriore)		AC-21	
VELOCITÀ DI CROCIERA) (DIAGNOSI)			DI-15

VERIFICA DEI CIRCUITI (CAMBIO AUTOMATICO) (DIAGNOSI)		DI-28	
VERIFICA DEI CIRCUITI (SISTEMA CONTROLLO TRAZIONE ATTIVA & FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-244	
VERIFICA DEI CIRCUITI (SISTEMA DELL'ARIA CONDIZIONATA) (DIAGNOSI)		DI-290	
VERIFICA DEI CIRCUITI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO (VSC) & E DI FRENATA ASSISTITA (BA)) (DIAGNOSI)		DI-194	
VERIFICA DEI CIRCUITI (SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO) (DIAGNOSI)		DI-101	
VERIFICA DEI CIRCUITI (SISTEMA IMMOBILIZZATORE DEL MOTORE (5VZ-FE)) (DIAGNOSI)		DI-267	
VITI STANDARD (SPECIFICHE DI MANUTENZIONE)	SS-1		